

# KLATKI SCHODOWE



✎ Klatki schodowe na bazie rusztowań typu ROTAX Plus i Mostostal Plus stosuje się w celu komunikacji pomiędzy kondygnacjami rusztowania. Realizowane mogą być jako jednobiegowe lub dwubiegowe. Klatki jednobiegowe zapewniają poziomy robocze.

✎ Klatki schodowe pełnią funkcję pionów komunikacyjnych montowanych do elewacji rusztowania bądź jako samodzielne konstrukcje kotwione w odpowiedni sposób do istniejących obiektów.

✎ Standardowo zewnętrzną klatkę schodową montuje się w polu 2,57m lub 3,07m. Zestawy przedstawione na ulotce bazują na polu 2,57m


✎ Oba systemy rusztowań umożliwiają zbudowanie klatek schodowych, których zadaniem jest usprawnienie prac budowlanych.

✎ Klatki schodowe to nie tylko dodatkowe i wygodniejsze wejście na dany poziom rusztowania, ale również tymczasowa komunikacja na czas budowy.




# KLATKI SCHODOWE

## KLATKA SCHODOWA WOLNOSTOJĄCA - SYSTEM MOSTOSTAL PLUS




Lp.	NAZWA ELEMENTU	SYMBOL	WYSOKOŚĆ KLATKI SCHODOWEJ [m]										
			4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	Rama stalowa 2,00x0,73m	e281620	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48
2	Rama czołowa 0,73m	e283307	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3	Porecz pojedyncza 2,57m	e283625	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
4	Porecz czołowa 0,73m	e283907	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	
5	Stężenie poziome 2,57m	e283825	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
6	Stężenie ukośne dla pola 2,57m	e284725	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	
7	Schody aluminiowe 2,57m	e286225	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	Łącznik kotwiący z hakiem 0,8m	e286508	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	
9	Porecz wewnętrzna	e286300	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10	Podstawa regulowana 0,60m	e511206	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
11	Porecz zewnętrzna 2,57m	e286325	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
12	Złącze normalne	e581119	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	
13	Zawlecza zabezpieczająca	e511100	12	20	28	36	44	52	60	68	76	84	
14	Złącze obrotowe	e581319	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
15	U-rygiel poprzeczny schodów 0,73m	e286207	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<b>Cena za zestaw</b>			<b>6910</b>	<b>9805</b>	<b>12700</b>	<b>15595</b>	<b>18490</b>	<b>21385</b>	<b>24280</b>	<b>27175</b>	<b>30070</b>	<b>32965</b>	<b>35860</b>




## KLATKA SCHODOWA USTAWIONA PRZY RUSZTOWANIU - SYSTEM MOSTOSTAL PLUS

Lp.	NAZWA ELEMENTU	SYMBOL	WYSOKOŚĆ KLATKI SCHODOWEJ [m]										
			4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	Rama stalowa 2,00x0,73m	e281620	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
2	Słupek stalowy poręczy 0,73m	e282007	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	Rama czołowa stalowa 0,73m	e283307	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
4	Porecz pojedyncza 2,57m	e283625	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
5	Porecz czołowa 0,73m	e283907	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	
6	Stężenie poziome 2,57m	e283825	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	Pomost stalowy 2,57m	e491325	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
8	Schody aluminiowe 2,57m	e286225	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9	Porecz wewnętrzna	e286300	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10	Podstawa regulowana 0,60m	e511206	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
11	Porecz zewnętrzna 2,57m	e286325	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12	Zawlecza zabezpieczająca	e511100	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	
13	Krawężnik poprzeczny 0,73 m	e286807	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	
14	Krawężnik podłużny 2,57 m	e286825	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
15	Złącze obrotowe	e581319	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	
16	U-rygiel poprzeczny schodów 0,73m	e286207	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<b>Cena za zestaw</b>			<b>5638</b>	<b>7854</b>	<b>10070</b>	<b>12286</b>	<b>14502</b>	<b>16718</b>	<b>18934</b>	<b>21150</b>	<b>23366</b>	<b>25582</b>	<b>27798</b>



# KLATKI SCHODOWE




## KLATKA SCHODOWA WOLNOSTOJĄCA - SYSTEM ROTAX PLUS

Lp.	NAZWA ELEMENTU	SYMBOL	WYSOKOŚĆ KLATKI SCHODOWEJ [m]											
			4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
1	Rura uniwersalna 3,0m	e440630	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
2	Porecz zewnętrzna 2,57m	e374925	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3	Porecz wewnętrzna	e286300	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	Uchwyt poręczy	e374800	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
5	Schody aluminiowe 2,57m	e286225	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	Łącznik kotwiący z hakiem 0,8m	e286508	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
7	Element początkowy	e371302	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
8	Stojak 1,0m	e371410	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
9	Stojak 2,0m	e371420	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	
10	Rygiel poziomy 1,57m	e371815	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	
11	Rygiel poziomy 2,57m	e371825	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	
12	Steżenie pionowe 1,57x2,0 m	e373115	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	
13	Steżenie pionowe 2,57x2,0 m	e373125	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
14	U-rygiel podwójny 1,57 m	e373515	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	
15	Zabezpieczenie pomostów 1,57m	e374515	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	
16	Pomost stalowy 0,16x2,57 m	e491225	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17	Podstawka regulowana 0,8m	e511208	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
18	Złącze normalne	e581119	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	
19	Łącznik rurowy	e581701	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<b>Cena za zestaw</b>			<b>8053</b>	<b>11315</b>	<b>14577</b>	<b>17839</b>	<b>21101</b>	<b>24363</b>	<b>27652</b>	<b>30887</b>	<b>34149</b>	<b>37411</b>	<b>40673</b>	

## KLATKA SCHODOWA USTAWIONA PRZY RUSZTOWANIU - SYSTEM ROTAX PLUS


Lp.	NAZWA ELEMENTU	SYMBOL	WYSOKOŚĆ KLATKI SCHODOWEJ [m]											
			4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
1	Porecz zewnętrzna 2,57m	e374925	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Porecz wewnętrzna	e286300	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	Uchwyt poręczy	e374800	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
4	Schody aluminiowe 2,57m	e286225	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	Element początkowy	e371302	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
6	Stojak 1,0m	e371410	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
7	Stojak 2,0m	e371420	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
8	Rygiel poziomy 0,73m	e371807	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	
9	Rygiel poziomy 1,57m	e371815	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
10	Rygiel poziomy 2,57m	e371825	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
11	Steżenie pionowe 2,57x2,0 m	e373125	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12	U-rygiel poprzeczny 0,73 m	e372407	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
13	Zabezpieczenie pomostów 0,73mm	e374507	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
14	Podstawka regulowana 0,8m	e511208	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
15	Krawężnik dREW. 0,73 m	e375107	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	
16	Łącznik rurowy	e581701	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<b>Cena za zestaw</b>			<b>5441</b>	<b>7811</b>	<b>10181</b>	<b>12551</b>	<b>14921</b>	<b>17291</b>	<b>19661</b>	<b>22031</b>	<b>24401</b>	<b>26771</b>	<b>29141</b>	



# KLATKI SCHODOWE



## KLATKA SCHODOWA WOLNOSTOJĄCA Z BELKĄ NOŚNĄ - SYSTEM ROTAX PLUS



Lp.	NAZWA ELEMENTU	SYMBOL	WYSOKOŚĆ KLATKI SCHODOWEJ [m]											
			4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
1	Element początkowy	e371305	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
2	Stojak 1,0m	e371410	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
3	Stojak 2,0m	e371420	18	30	42	54	66	78	90	102	114	126	138	
4	Rygiel poziomy 1,09m	e371810	47	66	85	104	123	142	161	180	199	218	237	
5	Belka nośna schodów 2,57x2,0m	e377025	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
6	Rygiel poziomy 2,57m	e371825	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	Stężenie pionowe 2,57x2,0 m	e373125	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	
8	Stężenie pionowe 1,09x2,0 m	e373110	11	19	27	35	43	51	59	67	75	83	91	
9	U-rygiel poprzeczny wzmocniony 1,09 m	e372410	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35	38	
10	Zabezpieczenie pomostów 1,09m	e374510	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35	38	
11	Krawężnik drewniany 1,09 m	e375110	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	
12	Pomost stalowy 1,09m	e491310	35	51	67	83	99	115	131	147	163	179	195	
13	Podstawka regulowana 0,8m	e511208	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
14	Złącze normalne	e581119	10	16	22	28	34	40	46	52	58	64	70	
15	Łącznik kotwiący z hakiem 0,8m	e286508	6	10	14	18	22	26	30	34	38	42	46	
16	Rura uniwersalna 3,0m	e440030	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Cena za zestaw</b>			<b>17501</b>	<b>25195</b>	<b>32889</b>	<b>40583</b>	<b>48277</b>	<b>55971</b>	<b>63665</b>	<b>71359</b>	<b>79053</b>	<b>86747</b>	<b>94441</b>	

Firma, która posiada rusztowania z systemu Mostostal Plus lub ROTAX Plus, wystarczy, że dokupi elementy takie jak: belki nośne schodów, poręcze zewnętrzne i wewnętrzne, uchwyty poręczy i może zbudować klatkę schodową.

Zgodnie z przepisami BHP pionowy komunikacyjny należy budować maksymalnie co 40 metrów, przy czym odległość stanowiska pracy skrajnie oddalonego od środka pionu komunikacyjnego nie może być większa niż 20 metrów.

### Sieć partnerska ALTRAD-Mostostal:

**Białystok**, tel. 85 745 47 68, fax 85 742 53 33, kom. 606 118 224;  
**Bydgoszcz**, tel. 52 379 80 55, fax 52 379 80 56, kom. 0 604 441 630;  
**Dzierżoniów**, tel. 74 831 17 45, fax 74 832 33 02, kom. 0 602 513 581  
**Elbląg**, tel. 55 235 10 37, fax 55 235 10 38-39, kom. 601 661 739;  
**Gdańsk**, tel. 58 307 25 77, fax 58 307 11 77, kom. 512 418 028;  
**Konin**, tel./fax 63 245 85 17, kom. 607 620 339;

**Końskie**, tel. 41 375 12 48, fax 41 375 43 10, kom. 608 362 364;  
**Łódź**, tel./fax 42 689 83 69, kom. 695 581 240;  
**Lublin**, tel./fax 81 503 00 52, kom. 500 002 083;  
**Rybnik**, tel./fax 32 42 46 544, kom. 604 970 874;  
**Rzeszów**, tel. 17 862 18 17, fax 17 862 19 85, kom. 602 341 502;  
**Siedlce**, tel. 25 631 03 50, fax 25 631 03 52, kom. 694 461 182;

**Szczecin**, tel. 91 469 37 26, fax 91 469 37 27, kom. 601 711 584;  
**Tarnów**, tel. 14 627 35 68, fax 14 622 23 81, kom. 602 130 409;  
**Toruń**, tel./fax 56 654 85 62, kom. 0 601 851 426;  
**Warszawa**, tel./fax 22 610 94 49, kom. 501 204 546;

Cennik nie stanowi oferty handlowej. Firma zastrzega sobie możliwość zmian cen.

**ALTRAD-MOSTOSTAL Spółka z o.o.**  
 ul. Starzyńskiego 1, 08-110 Siedlce  
 tel. +48 25 644 72 84, fax +48 25 633 32 78

tel.: 0 801 ALTRAD  
 0 801 2 5 8 7 2 3

**www.altrad-mostostal.pl**  
 e-mail: [handlowy@altrad-mostostal.pl](mailto:handlowy@altrad-mostostal.pl)  
 NIP 821-11-88-329 REGON: 710413184